


CALCUL DES MATÉRIAUX

Utilisez le diagramme et les instructions étape-par-étape ci-après pour vous aider à déterminer la quantité de Versetta Stone® requise pour compléter votre projet.



1) DÉTERMINER LA SUPERFICIE NETTE DU MUR

Mesurez la superficie du mur à recouvrir (en pieds). Multipliez la largeur du mur par la hauteur du mur. Puis soustrayez la superficie des fenêtres, portes et autres superficies qui ne seront pas recouvertes.

Mur 1 : $12 \text{ pi} \times 4 \text{ pi} = 48 \text{ pieds carrés}$
 Mur 2 : $14 \text{ pi} \times 4 \text{ pi} = 56 \text{ pieds carrés}$
 Mur 3 : $20 \text{ pi} \times 4 \text{ pi} = 80 \text{ pieds carrés}$
 Superficie totale du mur = **184 pieds carrés**

184 pi carrés moins 12 pieds carrés
 (superficie de la porte : $3 \text{ pi} \times 4 \text{ pi}$)
 Superficie nette du mur = **172 pieds carrés**

Remarque : Si votre projet ne requiert pas des coins universels, sautez par dessus l'étape deux.

2) SI DES COINS UNIVERSELS SONT REQUIS

Calcul de la hauteur des coins :

Mesurez la hauteur linéaire (en pieds) de tous les coins intérieurs et extérieurs, et les fins de mur ; puis, convertissez en pouces.

Fin de mur : $4 \text{ pi} \times 12 \text{ po} = 48 \text{ po}$
 Coin intérieur : $4 \text{ pi} \times 12 \text{ po} = 48 \text{ po}$
 Coin extérieur : $4 \text{ pi} \times 12 \text{ po} = 48 \text{ po}$
 Fin de mur : $4 \text{ pi} \times 12 \text{ po} = 48 \text{ po}$
 Hauteur linéaire totale des coins = **192 po**

Nombre total de panneaux de coins universels :

Divisez la hauteur linéaire du coin par 8 (chaque panneau mesure 8 po de haut) pour déterminer le nombre d'assises requises. Puis divisez le nombre d'assises par 2 (chaque panneau de coin universel couvre la hauteur de 2 assises).

$\frac{192 \text{ po}}{8 \text{ po}} = 24$ $\frac{24}{2} = 12$ panneaux

Total de panneaux de coins universels = **12**

CONTINUÉ — SI DES COINS UNIVERSELS SONT REQUIS

Coins universels - recouvrement total :
 Multipliez le nombre de panneaux par 2 (chaque coin universel couvre 2 pieds carrés) pour déterminer le recouvrement de coin(s).

$12 \times 2 \text{ pieds carrés} = 24 \text{ pieds carrés}$
Coins universels - recouvrement = 24 pieds carrés

3) CALCUL DE PANNEAUX PLATS

Si des coins universels ne sont pas requis : Utilisez la superficie nette du mur calculée à l'étape 1.

Superficie nette du mur = 172 pieds carrés
 Superficie de panneaux plats = **172 pieds carrés**

Si des coins universels sont requis :
 Calculez la superficie de panneau plat en soustrayant votre recouvrement de coin universel de votre superficie nette du mur.

$172 \text{ pieds carrés} \text{ moins } 24 \text{ pieds carrés} = 148 \text{ pieds carrés}$
 Superficie de panneaux plats = **148 pieds carrés**

Nombre total de panneaux plats :
 Divisez la superficie de panneaux plats par 2 (chaque panneau plat couvre 2 pieds carrés).


$\frac{148 \text{ pieds carrés}}{2 \text{ pieds carrés}} = 74$ panneaux plats

Nombre total de panneaux plats = **74**

RÉSUMÉ DES MATÉRIAUX CALCUL


Panneaux plats requis = **74**
 Coins universels requis = **12**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES




DIMENSIONS DU PRODUIT (NOMINALES)


PANNEAU PLAT




COIN UNIVERSEL (NON-COUPÉ)



REBORD



PANNEAU DE GARNITURE



CANADIAN
STONE

T: 1.800.977.8663 TC: 1.800.788.6655
 sales@canadianstone.com
 www.canadianstone.ca